

LXS80 Guide

Tænd instrumentet, ved tryk på øverste drejeknap

Første side vil bede om højden og QNH

Slukke for instrumentet, tryk og hold den øverste drejeknap i 3 sekunder






Drejekontakt med trykknop med On/Off og Volume

Trykknop Esc (Annuler) Menu ↑

Trykknop, Midt Menu knap →


Trykknop Enter (Ok) Menu ↓

Drejekontakt med trykknop med vælg og ændre skala



Med midt menu knappen → rykker siden til højre, igennem menu stakkene og tilbage til Info side

Menu op og ned-knapperne ↓↑ navigere indenfor samme menu stak



Blå diamant MacCready

Rød nål viser stig synk

Grønt T sidste termik gennemsnit

Rød diamant kan have forskellig indikator funktioner – bl.a. "G"



Indikere valgt menu stak

Et kort tryk på den nederste drejeknap aktiverer hurtig menu

Hurtig menu funktionerne er forskellig for hver menu stak

- MC / BAL - i alle
- Reset "G" - i alle
- Nav Boxes - kun i Opgave og Vendepunkt
- Vælg - i Vendepunkt
- Redigere opgave - i Opgave

LXS80 Guide

Opgave redigering kan kun ske når Opgave (Tsk) menu stakken er valgt.


Redigere opgave med et kort tryk på den nederste drejeknap – hurtig menu knap.



Første gang du redigerer en opgave, vil det være tomt.

Et kort tryk på nederste drejeknap vil åbne en anden menu med mulighed for at Indsæt, Rediger, Slet eller Zone.

Vælg Indsæt vil give dig mulighed for at indtaste et way point på listen som et startpunkt.




Dreje bunden drejeknap vil rulle gennem way points i alfabetisk rækkefølge.

Ved at trykke på knappen Enter, vil vælge det første bogstav og flytte markøren til højre for det andet bogstav. Det andet bogstav kan vælges ved at dreje den nederste roterende knop. Gentag processen, indtil den ønskede waypoint vises.

Tryk bunden drejeknap én gang for at vælge det. Når startpunktet er valgt, dreje den nederste roterende uret et enkelt klik for at vise det anden turpunkt.

Rediger den anden tur punkt som ovenfor.

Gentag for alle punkter i opgaven.



Når du er færdig med at redigere opgave, skal du trykke på knappen siden (i midten) for at gemme opgaven og vende tilbage til Task navigation side.

